

HYDROMAX®

- Ett enkelt sätt att bli säkrare

Montering



Fäst hållaren med hjälp av 10 mm plastplugg



Släpp ner tyngden i vattengången och markera vid hållaren



Anpassa låsningen till önskad startnivå
(normalt höjs tyngden motsv. diametern på utgående ledning)



Lås fast styrlinan i hållaren

Avläsning

Plats:

.....

Brunn:

Mätfakta

V g utlopp +

Startnivå +

Maxnivå mäts mellan konernas underkanter



Datum

Maxnivå

Återställning

1. Ställ tyngden på marken och torka av styrlinan.
2. För mätkroppen lätt framåt och håll därefter mätkroppen så att konens spets är riktad mot marken.
3. För tillbaks styrlinan genom mätkroppen tills tyngden "välter" in mot mätkroppens botten.
4. Klart för ny mätning!

Sundbyberg

www.vretmaskin.se

Hässleholm

Postadress 1

Box 7138
174 07 SUNDBYBERG

Besöksadress

Ursviksvägen 127
SUNDBYBERG

Tel.: 08-628 07 60

Fax: 08-628 91 25

E-post: info@vretmaskin.se

Postadress 2

Väpnaregatan 4
28150 HÄSSLEHOLM
Tel./Fax: 0451-102 60